



1

Аккуратно распакуйте рулон. Проверьте полученные фотообои на соответствие Вашему заказу.



2

Перед началом работ разложите изображение на ровной поверхности, убедитесь в правильности стыковки изображения и соответствия длины полотен. Обои напечатаны внахлест и размечены в местах стыков.



3

Обрежьте белую кайму слева/справа – Вам будет удобнее совмещать изображения при монтаже.



4

Подготовьте стену под оклейку: она должна быть сухой, чистой и ровной. При необходимости снимите плинтусы, розетки, иные предметы декора.



5

Сделайте разметки на стене в месте предполагаемого монтажа: для разметки вертикальной линии воспользуйтесь отвесом или уровнем.



6

Разведите клей по инструкции и нанесите его на стену равномерным слоем. **ВАЖНО:** не рекомендуется наносить клей на обои во избежание их растягивания.



7

Приложите первое полотно к стене. Старайтесь сразу попасть в линии меток.



8

Тщательно разладьте полотно сухим чистым валиком для обоев. Уберите все складки и пузырьки воздуха.



9

Приложите следующее полотно, совместив по меткам на обоях и по изображению, внахлест на предыдущее.



10

Следите, чтобы мусор и излишки клея не попали на фотообои. Если клей попал на верхнюю поверхность фотообоев, сразу уберите его прижимными движениями слегка влажной губкой.



11

Острым канцелярским ножом, прямой линией, прорежьте два полотна. Аккуратно, чтобы не повредить стену. С обоих полотен удалите лишние части фотообоев в месте стыка — в результате получите ровный стык.



12

Чтобы получить хорошие стыковочные швы, немного отогните обои и промажьте стену в месте стыка, прокатайте швы прижимным валиком.



13

Во время монтажа и на время высыхания фотообоев двери и окна должны быть закрыты.

ВАЖНО! Компания «Мэдитек» тщательно контролирует качество печати фотообоев, чтобы Вы получили безупречный результат. Пожалуйста, разложите обои перед поклейкой и проверьте их на наличие брака. При выявлении брака просим подавать претензию до начала работ, т.к. мы не можем нести ответственность за расходы, связанные с приклеиванием. При несоблюдении технологии монтажа велика вероятность повреждения фотообоев. Любое повреждение фотообоев при оклейке и подготовке к монтажу: царапины, сдирание краски и любые другие повреждения не являются гарантийным случаем.

СОВЕТЫ И ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

- Если Вы собрались клеить фотообои недалеко от розетки, то отключите электрический ток!
- Для вытирания и разглаживания фотообоев при поклейке НЕЛЬЗЯ использовать тряпки и салфетки (только слегка влажную губку). Не трите поперек швов.
- Фотообои НЕЛЬЗЯ разглаживать металлическим шпателем.
- НЕЛЬЗЯ наносить клей непосредственно на фотообои.
- Тщательно прокатывайте края и стыки полотна.
- При поклейке на гипсокартон его лучше прошпаклевать и прогрунтовать универсальной грунтовкой (в случае снятия фотообоев при следующем

ремонте гипсокартон останется целым).

- Перед наклеиванием проведите тест. Проведите рукой по стене: на ладони не должно остаться мела и других инородных частиц. Наклейте на стену квадратик полиэтиленовой пленки произвольного размера, закрепив его скотчем с четырех сторон. Если через сутки под пленкой не собрался конденсат, значит стена готова к оклеиванию.
- Если случайно поцарапали обои или криво отрезали в месте стыка, что видно стык полотна, возьмите цветной карандаш подходящего цвета, сточите грифель ножом и этой "пылью" отретушируйте изображение.

МЭДИТЕК

ООО Мэдитек, Тула, Сойфера, 6, тел. (4872) 31-10-10